

Montageanleitung

Date: 20.01.2017

Installation Instruction

Part No.: XNXV200000ExtraCab+XN3V200000 Double Cab

Part Name: Radabdeckung/FenderFlares +80mm

Vehicle: Toyota Hilux Vigo Revo (N1/N1G)

Fitting time: 5 h/Std

delta
THE OFFROAD COMPANY
Dorfstraße 20

D-85235 Unterumbach



Achtung

Die Teile müssen vor dem lackieren angepasst werden.

Caution

You must match the parts before you start painting.

Technische Änderungen vorbehalten

Subject to alteration without notice

Wir sind bestrebt, Packmittel so weit wie möglich zu reduzieren und zu vermeiden. Wir verwenden recyclingfähiges Packmittel, vorzugsweise aus Kartons die wieder verwertbar sind.

It is our aim, to reduce as much as possible the packing material. We use recyclable packing material, preferably cardboard.

Technische Hotline



+49 (08134/9302-13) Technik

Mo. bis Fr. zwischen 8.00 Uhr und 17.00 Uhr



1. Diese Arbeit vor der Lackierung der Teile durchführen

Verbreiterungsteile am Kotflügel platzieren und anpassen. Gegebenenfalls müssen die Verbreiterungstreifen geringfügig nachgearbeitet werden. Gegebenenfalls Befestigungslöcher für die gelieferten Blechschrauben im Kotflügel bohren und verschrauben. Teile wieder abnehmen.

1. Please Check the Fender Flares before painting the parts
Place the over fender parts on the mud flap. Match all the parts. If necessary, drill holes for the tapping screws. Insert the tapping screws. After that, check the correct fitment and adjust the fender flares slightly before painting. Remove the parts.

2. Teile lackieren.

2. Paint the parts.



3. Säubern und Entfetten der Klebeflächen an Fahrzeug und Kotflügelverbreiterung

3. Clean and degrease the bounding surface on the car and over fenders



4. Gelieferten Kleber auf die Verbreiterungsteile auftragen

4. Apply the adhesive onto the over fenders



5. Kotflügelverbreiterung am Fahrzeug platzieren und wieder verschrauben.

5. Place the parts onto the car and screw on.



6. Zusätzlich mit Klebeband fixieren.

6. Fix with tapes

Aushärtungszeit des Klebers: 24 Stunden

Hardening time of the adhesive: 24h