

ROAD RANGER®





1. Platte entfernen

ROAD RANGER®



2. Steuergerät herausnehmen

ROAD RANGER®



- Markierten Knopf mit A-Knopf der Fernbedienung gedrückt halten